


# INSTRUCTION MANUAL


## 본체 부위별 명칭



제품규격 : 35 x 25 x 57(cm)  
무 게 : 6.9kg

※ 앞문을 후크 바깥쪽(제품 전면의 왼쪽 상단)을 가볍게 눌러 열고 닫아 주세요.  
※ 매직롤, 안전칼날, 카트리지 등은 매직캔 자사몰에서 별도 구매가 가능합니다.

## 휴지통 비우는 방법



앞문을 열고 봉투를 잡아당겨 꺼내세요.

문 안쪽에 장착된 안전칼날로 봉투를 잘라내세요.

잘린 봉투의 끝을 잡아당겨 매듭을 지어줍니다.

## 매직롤 교체 방법

